

BEDIENUNGSANLEITUNG TORIX TX MULTI S UNIVERSAL-HANSENDE

Duplizierung einfacher Fix- und Rollingcodes

Es wird empfohlen:

Um eine korrekte Duplizierung des Handsenders durchzuführen, empfehlen wir Ihnen, sich nach dieser Bedienungsanleitung zu richten. Bitte halten Sie sich fern von folgenden Geräten, welche die Einstellung stören könnten:

- Kabellose WI-FI Video Überwachungsgeräte
- Smartphones oder Tablets
- Aktive Wi-Fi oder Bluetooth Verbindungen

Platzieren Sie den funktionierenden Originalsender ca. 2-4 cm vor dem "TX MULTI S" Handsender gegenüber Kopf an Kopf

1. Halten Sie die Taste 1 auf dem "TX MULTI S" Handsender gedrückt, während Sie anschließend 3 x die Taste 2 drücken.
2. Lassen Sie beide Tasten 1 und 2 los und stellen Sie sicher, dass die LED-Lampe des "TX MULTI S" langsam blinkt.
3. Drücken Sie die entsprechende Taste des Originalhandsenders, die Sie kopieren möchten und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die LED-Lampe des "TX MULTI S" schneller blinkt. Dies bestätigt, dass der Kopiervorgang erfolgreich durchgeführt wurde. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern. Lassen Sie nun die Taste des Originalhandsenders los.
4. Während die LED-Lampe des "TX MULTI S" dauerhaft blinkt, betätigen Sie die Taste, welche Sie mit dem Code belegen möchten einmal kurz. Nun leuchtet die LED-Lampe dauerhaft und erlischt.
5. Der Kopiervorgang ist nun abgeschlossen. Überprüfen Sie, ob ihr Empfänger auf die Einstellung des neuen "TX MULTI S" Handsenders reagiert.

Bei einigen Herstellern von Handsendern muss zusätzlich die eingelernte Taste des "TX MULTI S" am Funkempfänger angemeldet werden (siehe Kompatibilitätsliste auf der Rückseite). Nehmen Sie dazu die Anleitung Ihres Antriebes / Funkempfängers zur Hilfe.

Information:

- Falls die LED-Lampe des "TX MULTI S" Handsenders durchgehend leuchtet oder nicht blinkt und erlischt, wurde der Code nicht korrekt eingelernt. Bitte wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- Oft ist es sehr hilfreich, in den Originalhandsender eine neue Batterie einzusetzen, um das bestmögliche Funksignal zu gewährleisten.
- Jede Taste des "TX MULTI S" Handsenders ist vollständig, durch einen neuen Code, überschreibbar.
- Es ist nicht nötig, den "TX MULTI S" Handsender zu resetten bzw. auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
- Um weitere Tasten des "TX MULTI S" Handsenders zu programmieren, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- Um die Batterie des "TX MULTI S" Handsenders zu wechseln, nehmen Sie bitte einen feinen Kreuzschraubendreher zur Hilfe, um auf der Rückseite die Schrauben zu lösen.

Batterie Typ: CR2032

TORIX TX MULTI S UNIVERSAL-HANSENDE



Kompatibilitätsliste:

ADYX: BRAVO, TE4433, TE4433H BLUE
ADVISEN: 104250, 104250 OLD2, 104250 RED, 104251, 104257
AERF: Vds, Hy-dom, Aerf standard, E. Garcia, TMP Link, TMP Trim, Portamatic, Medva, MHZ, Mercury B, Mercury C, Mars, Saturn
Allmatic: B.RO OVER, BR.OVER 3, B.RO 2WN, TECH 3, BRO4WN, BROSTAR, BROVER, MINIPASS
APERTO: TX02-434-2, TX03-434-4 - *anlernen am Funkempfänger!*
APRIMATIC: TR, TM, TM4, TR2, TR4, TX2M, TX4M
ATA: PTX4 BLUE, PTX4 PINK
BALLAN: FM404B, 4013, FM404 (FM)
BENINCA: TO.GO, T2WV, CUPIDO 2, LOT2WCV, CUPIDO 4, IO, LOT, ROLLKEY, T2 VW, T4 VW, TO GO2, VW, TO GO4 VW
BFT: MITTO B, GHIBLI, KLEIO, KLEIO 2 4RP, KLEIO 4 RP, MITTO 2, MITTO 2 M, MITTO 2 RCB, MITTO 2 A, MITTO 4, MITTO 4 M, MITTO 4 RCB, MITTO 4 A, MURALE, TRC2, TRC4
CAME: TOP 432NA, TOP 432M, TOP 432S, TOP 864
CARDIN: S449, S486, S449100 TRQ449100 (FM), S449200 TRQ449200 (FM), S449200 TRQ449200 PO GREEN (FM), S449300 TRQ449300 (FM), S449300 TRQ449300 PO GREEN (FM), S449400 TRQ449400, S44900 TRQ449400 GREEN (FM), S486200 TRQ486200 868 (FM), S486400 TRQ486400 868 (FM), S449200 TXQ449200 (FM), S449400 TXQ449200 GREEN (FM), S449200 TXQ449400, S449400 TXQ449400 GREEN (FM), S486200 TXQ486200 868 (FM), S486400 TXQ486400 868 (FM), XRADO
CELINSA: MOVICODE
CHAMBERLAIN / LIFTMASTER / MOTORLIFT: 4333E, 4333EML, 4335E, 433EML, 84334EML, 94334E, 94335E
CLEMSA: MASTERCODE, MUTANCODE
CYACSA: NEO, TWIN
DASPI: ZERO 2 RC, ZERO 4 RC
DEA: TR MIO, GENIE GREY, MIO TR2, MIO TR4
DICKERT / NOVOFERM: NOVOTRON 502 MAX 43-2, NOVOTRON MAX 43-4 - *anlernen am Funkempfänger!*
DITEC: GOL, BIXLG4, BIX-LP2, BIX-LP2 RED, GOL 4
DMIL: GO, NEO
DOORHAN: TRANSMITTER 4
DOORMATIC: MILENY
DETUMANDO: STANDARD
ECOSTAR: RSC, RSE, RSZ
EMFA: GO, MAP, NEO
ERREKA: SMAT 3, SOL 2R, SOL 4R, ROLLER 1, ROLLER 2, ROLLER 4, SOL 2R 868, SOL 4R 868, IRIS 2, IRIS 4, LIRA, ROLLER 1 868, ROLLER 2 868, ROLLER 4 868, ROLLER 2 EKO, VEGA 4, VEGA 2 868, VEGA 4 868, IRIS 2 868, IRIS 4 868, IRIS 4 868
FAAC: T2 433 SLH, T4 433 SLH, TML2 433 SLH, TML4 433 SLH, XT2 433 SLH, XT2 433 SLH LR, XT3 433 SLH LR, XT4 433 SLH, XT4 433 SLH LR, TE 4433H, XT4 433 RC, DL2 868 SLH, XT3 868 SLH LR, XT4 868 SLH, XT4 868 SLH LR, TE 4433H, XT4 433 RC, DL2 868 SLH, DL4 868 SLH, T2 868 SLH, TML2 868 SLH, TML4 868 SLH, XT2 868 SLH, XT3 868 SLH LR, XT4 868 SLH, XT4 868 SLH LR
FADINI: JUBI SMALL, JUBI
FORSA: GO, NEO
GENIUS: ECHO, TE4433H BRAVO 433, AMIGO, AMIGOLD, AMIGOLD 2 868, AMIGOLD 4 868, JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4 868, KILO 868, KILO 433
GIBIDI: AU01590, AU1600, DOMINO, AU1660, AU3000, DTC4334
HYDOM: GO
HÖRMANN: HSM 2, HSM 4, HSE 2 868 (*NICHT BiSecure*)
JCM: STANDARD TWIN, NEO STANDARD, MÁQUINAS DE TABACO, NEO KOM, NEO ELEMAT, DMIL GO, ALFA TORRES GO, HIBRID GO, HYDOM GO, PUERTAS CAREN GO, FORSA GO, TECH GO, BALEATO GO, CYACSA GO, ELEMAT GO, NORTON GO, PORTIS GO, GIB GO, GO KOM
KEY: 900TXB 42R, 4R2, 44 TXB R, SUB 44R
KING GATES: STYLO, STYLO 4
LABEL: SPYCO
LIFTMASTER: *Bitte sehen Sie in dieser Liste unter "Chamerlain" bezüglich der Kompatibilität mit Liftmaster nach*
MERLIN: C940, C943, C945, M832 (GREEN), M842 (GREEN), M844 (GREEN), M230T, M430R
MHOUSE: TX4, GTX4, TX3
MOOVO: MT4
NERO ELECTRONICS: RADIO 8101-4M
NICE: SMILO, FLOR-S, FLOR-2S, FLOR-4S, SMILO 2, SMILO 4, VERY VR, INTI, ONE, ONE ERA, OPERA
NORTON: GO, NEO
O&O: T.COM, TWIN, TX
PECCININ: TX MEMBRANA
PORTIS: GO
PRASTEL: TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E, BFOR, MPSTP2E, MT4E, SLIM2, SLIM4, TC2E, TC4E, TRQ4P
PROEM: ERXC4ACS, ER2C4ACS, ER4C4CS
PUJOL: VARIO 3 BLACK, VARIO 3 OCEAN, VARIO LUNA, VARIO MARTE 868
RIB: LITHIO
ROPER: GO, NEO
SEAV: BE HAPPY, BE GOOD S2, BE GOOD S3, RS2 BE HAPPY, RS3 BE HAPPY
SICE: 4790207
SIMINOR: ERXC4ACS, ER2C4ACS, ER4C4CS
SOMFY: KEYGO 4 RTS, KEYTIS 2 NS, KEYTIS 4 NS, TELIS 1 RTS, TELIS 4 RTS
SOMMER: 4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TXO2 (434), 4013 TXO3 2, 4014 434 TXO3 4 (FM), 4020 868 TXO3 4 (FM), 4022 434 TXO2 2, 4025 868 TXO2 2, 4026 868 TXO3 2 (FM) - *anlernen am Funkempfänger!*
STAGNOLI: AV223
TAU: 250 SLIM RP, 250 T4 RP, T4RP
TEC: GO
TELCOMA: FM 402, FM 402 E, FM402 (FM), FM402E (FM), FM404 (FM), FM404E (FM)
V2: PHOENIX 433, TXC, TSC, TRC, HANDY, PHOENIX 868
VDS: TRQ, ECO-R, TRQ2P, TRQ4, TRQ4P