

Kurzanleitung

Handsender (Mitto oder TRC) klonen (mit Master - Handsender)

Durch das Klonen von den Rolling-Code-Handsender Mitto oder TRC lassen sich Handsender dem Empfänger Clonix zufügen, ohne auf den Empfänger vor Ort zugreifen zu müssen.

Benötigt werden außer den Handsender Mitto oder TRC und dem Empfänger Clonix das BFT Programmiergerät mit der Software UNIRADIO.

- 1.) der erste Handsender muß manuell auf dem Empfänger eingelernt werden:
Funkmenü öffnen: 2x „OK“, dann 2x „-“, anschließend 1x „OK“ drücken.
Die Meldung „zufügen Start“ erscheint, diese Meldung mit 1x „OK“ bestätigen.
Die Aufforderung „verst. Taste“ erscheint auf dem Display. Beim Handsender TRC die versteckte Taste im Batteriefach, beim Handsender Mitto die versenkte Taste auf der Rückseite drücken. Die Meldung „Loslassen“ erscheint. Die gedrückte Taste loslassen. Das Display zeigt die Meldung „gewünschte Taste“. Den zu belegenden Sendeknopf des Handsenders kurz drücken. Die Meldung „OK 01“ erscheint, wobei „01“ für die Zahl der einprogrammierten Handsenders steht. Durch gleichzeitiges Drücken von „+“ und „-“, die Programmierung abschließen.
Den Handsender mit dem beiliegenden Aufkleber als Master – Handsender kennzeichnen.
WICHTIG: Nur der erste einprogrammierte Handsender kann als Master – Handsender verwendet werden.
- 2.) Codierung des Master – Handsenders auslesen und Handsender klonen:
Im Hauptmenü des UNIRADIO auf „Suche Menü Nr.“ gehen und „212“ eingeben. „Mit Master“ auswählen und mit „Enter“ bestätigen.
Den Master – Handsender über den Adapter UNIMITTO (Handsender Mitto) oder UNITRC (Handsender TRC) und dem Kabel UNIFLAT mit dem Programmiergerät UNIRADIO verbinden und mit „Enter“ bestätigen.
Das Display zeigt an, wenn die Abspeicherung erfolgt ist.
Den neuen Handsender an das Programmiergerät anschließen und mit „Enter“ bestätigen. Das UNIRADIO kloniert den Handsender, welcher nun – wie der Master – Handsender – auf demselben Empfänger Clonix funktioniert

:

Kurzanleitung

Handsender (Mitto oder TRC) klonen (Codierung auslesen)

Durch das Klonen von den Rolling-Code-Handsender Mitto oder TRC lassen sich Handsender dem Empfänger Clonix zufügen, ohne auf den Empfänger vor Ort zugreifen zu müssen.

Benötigt werden außer den Handsender Mitto oder TRC und dem Empfänger Clonix das BFT Programmiergerät mit der Software UNIRADIO.

- 1.) der erste Handsender muß manuell auf dem Empfänger eingelernt werden (siehe Anleitung „Clonix“)
- 2.) Codierung des Empfängers mit UNIRADIO auslesen:
 - a.) Programmiergerät einschalten
 - b.) Funkliste „Clonix“ anlegen: (falls noch nicht vorhanden)
Im Hauptmenü des UNIRADIO auf „Suche Menü Nr.“ gehen und „243“ eingeben und mit „Enter“ bestätigen. „Definiere Typ“ mit „Enter“ auswählen, „Typ Clonix“ auswählen und bei „Stückzahl max. Handsender“ „128“ eingeben und mit 2x „Enter“ bestätigen.
Besteht bereits eine auf Clonix definierte Funkliste, diesen Menüpunkt überspringen.
 - c.) Im Hauptmenü des UNIRADIO auf „Suche Menü Nr.“ gehen und „225“ eingeben. Den Empfänger über den Adapter UNIDA und das Kabel UNIFLAT anschließen und mit „Enter“ bestätigen. Im Menü „2251“ wird die Codierung „xxxx-xxxx-xx“ angezeigt. Diese Codierung notieren.
- 3.) Codierung hinterlegen:
 - a.) Im Hauptmenü des UNIRADIO auf „Suche Menü Nr.“ gehen und „2434“ eingeben und mit Enter bestätigen.
 - b.) Den notierten Empfängercode über die UNIRADIO – Tastatur eingeben und mit „Enter“ bestätigen.
- 4.) Handsender klonen:
 - a.) Im Hauptmenü des UNIRADIO auf „Suche Menü Nr.“ gehen und „212“ eingeben. „Mit Codierung“ auswählen und mit „Enter“ bestätigen.
 - b.) Der gespeicherte Empfängercode erscheint.
 - c.) Den Handsender über den Adapter UNITRC (TRC) oder UNIMITTO (Mitto) und das Kabel UNIFLAT anschließen und mit „Enter“ bestätigen.

alternativ zu Punkt 4.)

- 5.) Handsender klonen mit Listenzuordnung (ersetzend):
 - a.) Im Hauptmenü des UNIRADIO auf „Suche Menü Nr.“ gehen und „231“ eingeben. „Klone zufügen“ auswählen und mit „Enter“ bestätigen.
 - b.) Den Handsender über den Adapter UNITRC (TRC) oder UNIMITTO (Mitto) und das Kabel UNIFLAT anschließen und mit „Enter“ bestätigen.

Kurzanleitung

Handsender (Mitto oder TRC) klonen (bei eingebautem Empfänger Clonix)

Durch das Klonen von den Rolling-Code-Handsender Mitto oder TRC lassen sich Handsender dem Empfänger Clonix zufügen, ohne auf den Empfänger vor Ort zugreifen zu müssen.

Benötigt werden außer den Handsender Mitto oder TRC und dem Empfänger Clonix (auf der Platine eingebaut) das BFT Programmiergerät mit der Software UNIRADIO.

- 1.) der erste Handsender muß manuell auf dem Empfänger eingelernt werden:
Funkmenü öffnen: 2x „OK“, dann 2x „-“, anschließend 1x „OK“ drücken.
Die Meldung „zufügen Start“ erscheint, diese Meldung mit 1x „OK“ bestätigen.
Die Aufforderung „verst. Taste“ erscheint auf dem Display. Beim Handsender TRC die versteckte Taste im Batteriefach, beim Handsender Mitto die versenkte Taste auf der Rückseite drücken. Die Meldung „Loslassen“ erscheint. Die gedrückte Taste loslassen. Das Display zeigt die Meldung „gewünschte Taste“. Den zu belegenden Sendeknopf des Handsenders kurz drücken. Die Meldung „OK 01“ erscheint, wobei „01“ für die Zahl der einprogrammierten Handsenders steht. Durch gleichzeitiges Drücken von „+“ und „-“, die Programmierung abschließen.
- 2.) Codierung des Empfängers auslesen:
Funkmenü öffnen: 2x „OK“, dann 2x „-“, anschließend 1x „OK“ drücken.
Die Meldung „zufügen Start“ erscheint, 4x „-“, drücken, bis die Meldung „cod rH“ auf dem Display erscheint. Diese Meldung mit „OK“ bestätigen. Die ersten 4 Stellen des zehnstelligen Codes erscheint. Diese notieren. Mit der OK-Taste die nächsten vier Stellen und nach nochmaligen Drücken die letzten beiden Ziffern notieren.
- 3.) Codierung hinterlegen:
 - a.) Im Hauptmenü des UNIRADIO auf „Suche Menü Nr.“ gehen und „2434“ eingeben und mit Enter bestätigen.
 - b.) Den notierten Empfängercode über die UNIRADIO – Tastatur eingeben und mit „Enter“ bestätigen.
- 4.) Handsender klonen:
 - a.) Im Hauptmenü des UNIRADIO auf „Suche Menü Nr.“ gehen und „212“ eingeben. „Mit Codierung“ auswählen und mit „Enter“ bestätigen.
 - b.) Der gespeicherte Empfängercode erscheint.
 - c.) Den Handsender über den Adapter UNITRC (TRC) oder UNIMITTO (Mitto) und das Kabel UNIFLAT anschließen und mit „Enter“ bestätigen.
 - d.) Zur Bestätigung blinkt die LED des Handsenders. Batterie wieder einlegen und Batteriedeckel aufsetzen.