



Dieses Gerät erlaubt das berührungslose Inserieren eines Installateur-Codes in ein Handsender.

TECHNISCHEN DATEN

Frequenz	868,35 MHz
Betriebsspannung	3Vdc CR2032
Stromaufnahme	12 mA
Ausgangsteistung	< 25mW
Betriebstemperatur	-20°C - + 55°C

FUNKTIONSWEISE

Den MAESTRO und den zu programmierenden Handsender, auf einer nicht metallischen Fläche, mit den Leuchtanzeigen bis zur Berührung, gegenüber stellen.

Auf dem MAESTRO beide Tasten 1 Sekunde lang gleichzeitig drücken. Die Leuchtanzeige wird für 10 Sekunden angehen, so lange ist der MAESTRO in Programmation s Bereitschaft. Innerhalb dieser Zeit auf s Taster 1 und 2 auf des zu programmierenden Handsenders gleichzeitig drücken, bis die Leuchtanzeige des MAESTROs 2 Mal blinkt. In diesem Moment wird die Programmierungsphase des MAESTRO wieder um 10 Sekunden verlängert.

NIEDRIGE BATTERIENANZEIGE

Der Leuchtanzeiger wird während einiger Sekunden nach drücken des Senders aufleuchten.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma

JCM TECHNOLOGIES, S.A.

C/Bisbe Morgades, 46 Baixos

08500 VIC – Barcelona

SPAIN

erklärt, daß das nachfolgend bezeichnete Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/ 5/EG entspricht und daß die folgenden Normen angewandt wurden:

Produkt: Sender programmiertool 868,35MHz

Hergestellt von: JCM TECHNOLOGIES, S.A.

Marke: JCM

Typ: MAESTRO

Anwendungsbereich: Wohn-, Handels- und Industriebereich

Normen:

- Telekommunikation EN 300 220-1 v1.3.1 (2000-09) – EN 300 220-3 v1.1.1 (2000-09)

- Elektromagnetische Kompatibilität EN 301 489-3 v1.3.1 (2001-11) - EN 301 489-1 v1.3.1 (2001-09)

- Niederspannung EN 60730-1:2000

Vic, 10/02/04



JUAN CAPDEVILA MAS

Geschäftsführer

A, B, CH, D, E, F, GB, GR, I, IRL, IS, L, NL, P