

Funktionsübersicht Sender



		Anzahl Befehle	FM 868,8 MHz	FM 868,95 MHz	Empfangs-rückmeldung		Statusabfrage				
					Vibration *	LED *	über separate Taste *	über Doppelklick *	Auto-Repeat-Funktion *	Hop-Funktion *	Fernergänzen/Fernersetzen mit Codemaster+ *
SOMloq2 FM 868,95 MHz	Pearl Vibe # 4019	4	•	•	•	–	–	•	•	•	• ¹⁾
	Pearl Status # S10448	3	•	•	•	–	•	•	•	•	• ¹⁾
	Pearl # 4018	4	•	•	–	–	–	–	•	•	–
	Pearl Twin # S10019	2	•	•	–	–	–	–	•	•	–
	Pearl Twin+ # S11925	2	•	•	–	–	–	–	•	•	• ¹⁾
	Slider+ # S10305	4	•	•	–	–	–	–	•	•	–
	Slider Vibe # S10202	4	•	•	•	–	–	•	•	•	• ¹⁾
	Telecody+ # S10212	12	•	•	–	•	–	–	–	•	–
	GIGAcorn # 4038	200	•	•	–	•	–	–	–	•	–
SOMtouch # S10447	2	•	•	–	–	•	•	•	•	• ¹⁾	
Somloq Rollingcode FM 868,8 MHz	Classic # 4020	4	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	Slider # 4031	4	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ruby # 4035	2	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	2-Befehl # 4025	2	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mini # 4026	2	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	Industry # 4011	5	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	Flexy # 4080	30	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	ENTRAsys GD # 5052	4	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	ENTRApin # 4090	1	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	Funkinnentaster # 4752	2	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Funkwandtaster # 4762	3	•	–	–	–	–	–	–	–	–	

- zutreffend
- nicht zutreffend

* Nur in Verbindung mit einem SOMloq2 Empfänger/Antrieb.
¹⁾ Ob Ihr Sender und Empfänger/Antrieb kompatibel ist, sehen Sie auf www.som4.me/sv.