

Funktionsbeschreibung / Menüpunkte

Motorsteuerung 6230

Montageanleitung



Gewerbestraße 3-5
D - 36148 Kalbach
Tel.: 0 900 / 1101913
Fax: 0 66 55 / 96 95 -31
Internet: www.belfox.de
e-mail: info@belfox.de
www.belfox.de

***Komfort
und
Sicherheit
auf
Knopfdruck***

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. Anwendung..... | 3 |
| 2. Funktionsbedingungen..... | 3 |
| 3. Einstellung / Bedienung..... | 3 |
| 4. Allgemeine Funktionen..... | 6 |
| 4.1 Laufzeit..... | 8 |
| 4.2 Schließautomatik..... | 9 |
| 4.3 Stromstop..... | 9 |
| 4.4 Sanftanlauf / Spannungs-Absenkung..... | 9 |
| 5. Anzeige –LED´s..... | 10 |
| 6. Eingänge..... | 11 |
| 6.1 Impuls-Eingang..... | 11 |
| 6.2 Auf-Eingang..... | 11 |
| 6.3 Stop-Eingang..... | 12 |
| 6.4 Zu-Eingang..... | 12 |
| 6.5 Lichtschranken-Eingang..... | 13 |
| 6.6 Notaus-Eingang..... | 13 |
| 6.7 Endschalter-Eingang..... | 14 |
| 6.8 Gehflügel-Eingang..... | 14 |
| 7. Ausgänge..... | 15 |
| 7.1 E-Schloß-Ausgang..... | 15 |
| 7.2 Licht-Ausgang..... | 15 |
| 7.3 Warnlicht-Ausgang..... | 15 |
| 7.4 24V AC-Ausgang..... | 16 |
| 7.5 230V AC-Ausgang..... | 16 |
| 8. 230V AC Anschlüsse..... | 16 |
| 9. Steckplätze..... | 16 |
| 9.1 Funksteckplatz..... | 16 |
| 9.2 Steckplatz A..... | 17 |
| 9.3 Steckplatz B..... | 17 |
| 9.4 Steckplatz C..... | 17 |
| 10. Zusatzsteckkarten..... | 17 |
| 11. Fehlermeldungen..... | 17 |
| 12. Sicherheit / Schutzeinrichtungen..... | 17 |
| 13. Störungen / EMV-Festigkeit / CE-Zeichen..... | 18 |
| 14. Gehäuse / Abmessungen..... | 18 |

13. Störungen / EMV-Festigkeit / CE-Zeichen

Die ab 1996 europaweit geltenden CE-Vorschriften sind berücksichtigt. Störungen vom Mikro-Controller und Bauteilen aus der Motorsteuerung auf die Funkempfänger werden vermieden und führen nicht zu reduzierter Funkreichweite.

14. Gehäuse / Abmessungen

- Kunststoff-Gehäuse, Schutzart IP 65 (staub- und spritzwasserdicht), 255 x 176 x 78 mm.
- Interner Haltewinkel für 2 Motorbetriebskondensatoren, max. D=35 mm, L=82 mm
- Abmessungen der Elektronik (mit Steckkarten) ohne Gehäuse 165 x 234 x 70 mm

1. Anwendung

230 V/AC Motorsteuerung für 2 Motore mit je max. 500 W bei Dreh- und Schiebetoren, Rolltore, Schranken usw. mit Phasenanschnitt und Kraftabschaltung.

2. Funktionsbedingungen

| | |
|---------------------|--|
| Betriebsspannung: | 230V AC +/- 10 % |
| Betriebsfrequenz: | 50 Hz |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +50°C (Gehäuse-Umgebungstemperatur) |
| Lagertemperatur: | -20°C bis +80°C |

3. Einstellung / Bedienung

Achtung:

- Bei einflügeligem Betrieb muss Menüpunkt 6 auf „00“ eingestellt werden. Ebenso die Menüpunkte 3 und 7. Dies ist bei Erstinbetriebnahme und bei einem evtl. Master Reset zu beachten. Sonst erfolgt Fehlermeldung E 2.
- Sämtliche Einstellungen werden mit einem 16-Stellungen Menüwahlschalter eingestellt und über eine 2-stellige LED 7-Segmentanzeige dargestellt. Die Werte für jedes Menü werden dann über zwei Wert-Taster (↑ bzw. ↓) vergrößert bzw. verkleinert.
- Bei Menüpunkt 0, oder wenn der Menüwahlschalter und die Tasten länger als 10 s unverändert bleiben, wird der Motoren-Zustand über die Querbalken der 7-Segmentanzeige dargestellt. Bei Betätigung einer Taste oder des Menüwahlschalters wird dann sofort wieder das entsprechende Menü dargestellt. Im normalen Betrieb sollte der Menüwahlschalter auf Menüpunkt 0 stehen.
- Wird die Stellung des Menüwahlschalters verändert, so wird zur besseren Ablesbarkeit das momentane Menü für 1,0 s in der Anzeige dargestellt und danach auf die Anzeige des aktuellen zugehörigen Menüwertes umgestaltet.
- Mit den Wert-Tastern kann der Wert zu dem entsprechenden Menü in den vorgegebenen Grenzen vergrößert oder verkleinert werden. Jede Veränderung wird sofort intern gespeichert und bleibt auch bei einem Spannungsausfall erhalten.
- Ab dem Zeitpunkt einer Veränderung arbeitet die Steuerung sofort mit den neuen Werten.
- in **Test**-Taster parallel zum IMPULS-Eingang befindet sich im Bedienfeld.
- Werden beide Wert-Taster (↑ bzw. ↓) und die Taste IMPULS nicht länger als ca. 1 s zusammen betätigt, wird ein Reset der Steuerung ausgeführt (Löschen von Fehler-Meldungen). Die eingestellten bzw. eingelernten Kennwerte bleiben dabei erhalten.
- Signalleitungen(z. B. Impuls, Stopp, Auf, Zu ...) dürfen eine Länge von max. 30 m nicht überschreiten. Ab einer Kabellänge von 5 m ist ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden, um Störungen zu vermeiden.

7.3 Warnlicht-Ausgang

Warnlicht-Ausgang zum Anschluß von Warnleuchten, Blitzlampen etc. Am Warnlicht-Ausgang (Klemmen 14 / 15) kann direkt ein 230V-Licht mit maximal 500 W angeschlossen werden.

Funktion:

Das Warnlicht wird über ein Relais für die Vorwarnzeit (Menüpunkt 9) und während dem Motorlauf angesteuert.

Werte 00...10: ⇒ Dauer-Warnlicht mit 0...10s Vorwarnung vor Motorstart.

Werte 11...20: ⇒ Dauer-Warnlicht mit 1...10s Vorwarnung nur vor Motorstart in ZU-Richtung!

7.4 24V AC-Ausgang

24V AC-Ausgang zur Versorgung von externen Befehlsgebern. Am 24V-Ausgang (Klemmen 23 / 24) kann 24V/AC, maximal 200mA für externe Befehlsgeber wie Lichtschranken oder Druckwellen-Auswertgeräte abgenommen werden. Dieser Ausgang ist extra mit Sicherung Si-3 (T200 mA) abgesichert.

7.5 230V AC-Ausgang

230V AC-Ausgang zur Versorgung von externen Befehlsgebern. Am 230V-Ausgang (Klemmen 9 / 10) kann 230V/AC, maximal 1 A für externe Befehlsgeber wie Lichtschranken oder auch Kontrollampen abgenommen werden. Dieser Ausgang ist wie die gesamte Steuerung über die Netz-Sicherung Si-1 (T5 A) abgesichert.

8. 230V AC Anschlüsse

| | |
|----------------|---|
| Klemmen 1...4: | Schutzleiter (PE) der Netz-Zuleitung und der Antriebe |
| Klemmen 5 / 6: | Betriebskondensator M1 |
| Klemmen 7 / 8: | Betriebskondensator M2 |
| Klemme 16: | Zu-Anschluß M1 |
| Klemme 17: | Auf-Anschluß M1 |
| Klemme 18: | Gemeinsamer Anschluß M1 (maximal 500 W) |
| Klemme 19: | Gemeinsamer Anschluß M2 (maximal 500 W) |
| Klemme 20: | Zu-Anschluß M2 |
| Klemme 21: | Auf-Anschluß M2 |

9. Steckplätze

9.1 Funksteckplatz

- für 1-Kanal Funkempfänger (Typen: 732/742/752/782) für Impulsfunktion.

7. Ausgänge

7.1 E-Schloss-Ausgang

E-Schloss-Ausgang zum Anschluß eines Elektroschlusses bzw. Hilfsrelais für andere Zwecke.

Mit einem Jumper im Bedienfeld kann zwischen einem E-Schloß für 12 V/AC, maximal 1,0 A oder 24 V/AC, maximal 0,5 A gewählt werden. Der Anschluß erfolgt an den Klemmen 22 / 23.

Funktion:

Das E-Schloß wird stets für die Anlaufzeit (Menüpunkt 4) bei Start von M1 oder M2 in Auf- und in Zu-Richtung über ein Relais angesteuert.

7.2 Licht-Ausgang

Licht-Ausgang zur Garagenbeleuchtung usw.

Licht-Ausgang (Klemmen 13 / 14) kann direkt ein 230V-Licht mit maximal 500 W angeschlossen werden.

Ebenso kann hier die Magnetmittenverriegelung (max. 2) angeschlossen werden.

7.2.1 Garagenbeleuchtung

Das Licht wird über ein Relais für die Vorwarnzeit, während dem Motorlauf und nach jedem Motorlauf für die mit Menüpunkt A eingestellte Lichtzeit angesteuert.

Wird der Menüpunkt A auf „61“ eingestellt, so erhält der Lichtausgang die Funktion einer externen Tor-Zustands-Anzeige. Bei Anschluß einer 230V Signallampe kann damit z.B. einem Pförtner ohne Mehraufwand der Torzustand gemeldet werden.

Funktion:

| | | |
|---|---|-----------|
| Tor in Endlage ZU: | → | Licht aus |
| Tor läuft: | → | Licht an |
| Tor in Endlage AUF: | → | Licht an |
| Tor steht auf Strecke oder Gehflügel-Betrieb: | → | Licht an |

Wird die Lichtzeit auf „62“ eingestellt, so erfolgt bei jedem Motorstart nur ein kurzer Impuls am Licht-Ausgang. So kann damit z.B. mit einem externen Treppenhaus-Lichtautomat eine längere Lichtzeit gestartet werden. (Achtung: kein potentialfreier Schalter).

7.2.2 Magnetverriegelung

Bei der Funktion Magnetverriegelung muß Menüpunkt A auf „00“ gestellt werden.

Funktion Lichtausgang bei Anschluß Magnetverriegelung:

| | | |
|---|---|------------------|
| Tor in Endlage ZU: | → | verriegelt |
| Tor läuft: | → | Magnet angezogen |
| Tor in Endlage AUF: | → | verriegelt |
| Tor steht auf Strecke oder Gehflügel-Betrieb: | → | Magnet angezogen |

- Werden beide Wert-Taster (↑ bzw. ↓) sowie den Taste IMPULS länger als 3 s zusammen betätigt (**Master-Reset**), so wird die Steuerung mit allen eingelernten bzw. eingestellten Kennwerten zurückgesetzt und arbeitet dann mit den werkmäßigen Grundeinstellungen. Während dem Rücksetz-Vorgang führen die Punkte in den 7 –Segment Anzeigen ein Wechselblinken durch. Nach Ende des Blinkvorgangs sind alle Kennwerte der Motorsteuerung zurückgesetzt.
- Bei Inbetriebnahme, nach Veränderung der Menüs 1, 5 oder 6 sowie nach einem „**Master-Reset**“ muß eine „Lernfahrt“ mit mind. 2 kompletten Torläufe in beiden Richtungen erfolgen, um die Kraftwerte einzulernen. Die Lernfahrt wird über einen blinkenden Punkt in der entsprechenden LED-Anzeige (Laufzeitpunkte) dargestellt.

Die Funktionen der Menüs der Programmstände V2.8 sind in der Tabelle der folgenden Seiten aufgeführt:

| Menü | Mögl. Bereich | Funktion Werte | Grundwert | Persönl. Einstellg. |
|------|---------------|---|--------------------|---------------------|
| 0 | - | Normaler Betrieb, ZUSTANDS-ANZEIGE | - | |
| 1 | 00...99 | MOTORSPANNUNG auf der Strecke 50V...230V | 50 (160V) | |
| 2 | 00...50 | KRAFT M1 Kraft-Einstellung für Stromstop M1. „00“ ⇒ keine- „01“⇒ sensible- „50“⇒ unsensible – Kraftabschaltung | 10 | |
| 3 | 00...50 | KRAFT M2 Kraft-Einstellung für Stromstop M2. „00“ ⇒ keine- „01“⇒ sensible- „50“⇒ unsensible – Kraftabschaltung | 10 | |
| 4 | 00...03 | ANLAUFZEIT 0...3s bei jedem Start (Anlauf, E-Schloß, kein Stromstop) | 01 (1,0s) | |
| 5 | 00...99 | LAUFZEIT M1 0...98s in 1,0s-Schritten. „99“ ⇒ 3,0 min | 99 (3,0 min) | |
| 6 | 00...99 | LAUFZEIT M2 0...98s in 1,0s-Schritten. „99“ ⇒ 3,0 min. „00“ ⇒ 1-flügeliger Betrieb | 99 (3,0 min) | |
| 7 | 00...40 | ZULAUF-VERZÖGERUNG M2 In Laufrichtung ZU startet M2 0...40s nach M1 | 02 (2,0s) | |
| 8 | 00...99 | SCHLIEßAUTOMATIK / OFFENHALTEZEIT „00“ ⇒ ausgeschaltet 2...196s in 2s Schritten. „99“ entspricht 8,0 min | 00 (Aus) | |

| | | | | |
|---|---------|--|--------------------|--|
| 9 | 00...20 | VORWARNZEIT Warnlicht 00...10 ⇒ 0...10s Dauer-Warnlicht vor und während Motorlauf 11...20 ⇒ 1...10s Dauer-Warnlicht in Zu-Richtung | 00 (Aus) | |
| A | 00...62 | LICHTZEIT nach einem Motorlauf 00...60 ⇒ Lichtzeit von 0...600s in 10s Schritten einstellbar 61 ⇒ Lichtausgang hat Tor-Zustands-Anzeige 62 ⇒ kurzer Impuls bei Motorstart für ext. Zeit-Relais | 18 (3,0 min) | |
| B | 00...08 | Funktion des STOP-Eingangs 00 ⇒ keine Wirkung im Auflauf, Stop im Zulauf 01 ⇒ keine Wirkung im Auflauf, Freigabe im Zulauf 02 ⇒ keine Wirkung im Auflauf, Reversierung im Zulauf 03 ⇒ Stop im Auflauf, Stop im Zulauf 04 ⇒ Stop im Auflauf, Freigabe im Zulauf 05 ⇒ Stop im Auflauf, Reversierung im Zulauf 06 ⇒ Freigabe im Auflauf, Freigabe im Zulauf 07 ⇒ Reversierung im Auflauf, Reversierung im Zulauf 08 ⇒ Schließautomatik Ein / Aus | 03 | |
| C | 00...10 | Funktion der LICHTSCHRANKE 00 ⇒ keine Wirkung im Auflauf, Stop im Zulauf 01 ⇒ keine Wirkung im Auflauf, Freigabe im Zulauf 02 ⇒ keine Wirkung im Auflauf, Reversierung im Zulauf 03 ⇒ Stop im Auflauf, Stop im Zulauf 04 ⇒ Stop im Auflauf, Freigabe im Zulauf 05 ⇒ Stop im Auflauf, Reversierung im Zulauf 06 ⇒ Freigabe im Auflauf, Freigabe im Zulauf | 03 | |

Mit dem NOTAUS-Eingang werden auch direkt die Spulen der Motorrelais abgeschaltet (Sicherheits-Funktion). Bei betätigtem NOTAUS leuchten beide LED's hinter den Klemmen von „ES1 Auf“ und „ES1 Zu“.

Funktion:

Bei Befehl im Lauf erfolgt ein sofortiger Stop. Mit dem nächsten Impulsbefehl kommt generell die entgegengesetzte Laufrichtung. Nach NOTAUS aus Stillstand erfolgt beim nächsten Befehl AUF-Richtung. Bei NOTAUS in Endlage-AUF erfolgt mit dem nächsten Impulsbefehl ein Start in ZU-Richtung.

6.7 Endschalter-Eingang

An den Endschalter-Eingängen können beliebige Endschalter-Typen mit potentialfreiem Öffner angeschlossen werden. Nicht benutzte Eingänge sind jeweils zu überbrücken. Mit den Endschalter-Eingängen werden jeweils auch die Motorrelais direkt mit abgeschaltet (Sicherheits-Funktion).

Klemmen 35 / 36: ES1 Zu Klemmen 36 / 37: ES1 Auf
Klemmen 38 / 39: ES2 Zu Klemmen 39 / 40: ES2 Auf

- Minimale Schaltleistung des Endschalters 1,5 VA
- Minimaler Schaltstrom des Endschalters 100 mA

Funktion:

Bei Befehl im Auf-Lauf wirken nur die Auf-Endschalter, bei Lauf in Zu-Richtung nur die Zu-Endschalter, Bei Betätigung der Endschalter erfolgt ein sofortiger Stop. Mit dem nächsten Befehl (Impuls) wird wieder aus dem Endschalter herausgefahren. Steht ein Motor im Endschalter, so erfolgt kein Motorstart in dieser Richtung.

6.8 Gehflügel-Eingang

Gehflügel-Eingang zur gezielten Steuerung von M2.

Am GEHFLÜGEL-Eingang (Klemmen 41 / 42) kann ein potentialfreier Schließer angeschlossen werden.

Ein Gehflügel-Befehl wird nur akzeptiert, wenn sich M1 und M2 in der Endlage ZU befinden, da sonst Fehlfunktionen der Schließkante bzw. ein Verklemmen nicht ausgeschlossen werden kann. Ist der Gehflügel auf der Strecke oder in der Endlage AUF, so kann jedoch mit einem IMPULS- oder AUF-Befehl auch M1 geöffnet werden!

Funktion:

Grundfunktion → Auf-Stop-Zu-Stop-Auf usw. *jedoch nur für M2*
Befehl bei Tor in Stellung Zu → Auflauf
Befehl im Auflauf → Stop. Nächster Befehl → Zulauf
Befehl bei Tor in Stellung Auf → Das Tor schließt sofort nach der Vorwarnzeit
Bei Befehl im Zulauf → Stop. Nächster Befehl → Auflauf

6.5 Lichtschranken-Eingang

Am Lichtschranken-Eingang (Klemmen 31 / 32) kann ein potentialfreier Öffner angeschlossen werden. Ein nicht benutzter Eingang muß direkt überbrückt werden. Der Lichtschranken-Eingang kann auch zum Anschluß von Druckwellen- (DW-) Leisten genutzt werden und besitzt Sicherheits-Funktion. Der Eingang wird über ein Diagnose-System ständig überwacht. Wird in diesem Kreis ein Fehler festgestellt, so erfolgt eine Alarmmeldung („E3“ in der Anzeige).

Weitere Torbewegungen sind dann aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich!

Funktion:

Die Funktion des LICHTSCHRANKEN-Eingangs kann mit dem Menüpunkt C eingestellt werden.

In Auf- und Zulauf sind die folgenden Möglichkeiten gegeben:

Keine Wirkung: Keine Veränderung des Motor-Zustandes während dem Motorlauf. Auch bei betätigter Lichtschranke ist ein Start in Auf-Richtung möglich.

Stop: Beide Motoren halten unverzögert an. Mit dem nächsten Befehl erfolgt ein Lauf in die Gegenrichtung. Bei betätigtem Eingang ist kein Motorstart möglich.

Freigabe: Die laufenden Motoren stoppen und laufen anschließend 2,0s in der Gegen-Richtung. Mit dem nächsten Befehl laufen die Motore in diese Richtung weiter. Bei betätigtem Eingang ist kein Motorstart möglich.

Reversierung: Die laufenden Motore stoppen und laufen anschließend bis in die entgegengesetzte Endlage. Bei betätigtem Eingang ist kein Motorstart möglich.

Schließung: Tor schließt automatisch 0,5s, 3s oder 7s nach Verlassen der Lichtschranke(n).

Bei Freigabe durch die Lichtschranke erfolgt bei einem erneuten Lichtschrankenbefehl keine Freigabe oder Reversierung, um einen Pendelbetrieb zu verhindern.

6.6 Notaus-Eingang

NOTAUS-Eingang für Notschalter, Schlupftürsicherung

Am NOTAUS-Eingang (Klemmen 33¹⁴ / 34) kann ein potentialfreier Öffner angeschlossen werden. Ein nicht benutzter Eingang ist zu überbrücken.

| | | | | |
|---|---------|--|----|--|
| | | 07 ⇒ Reversierung im Auflauf, Reversierung im Zulauf 08 ⇒ keine Wirkung im Auflauf, Reversierung im Zulauf, automatische Schließung ca. 0,5s nach Verlassen der Lichtschranke 09 ⇒ keine Wirkung im Auflauf, Reversierung im Zulauf, automatische Schließung ca. 3s nach Verlassen der Lichtschranke 10 ⇒ keine Wirkung im Auflauf, Reversierung im Zulauf, automatische Schließung ca. 7s nach Verlassen der Lichtschranke | | |
| D | 00...04 | Wirkung von STROMSTOP 00 ⇒ Stop im Auflauf, Stop im Zulauf 01 ⇒ Stop im Auflauf, Freigabe im Zulauf 02 ⇒ Stop im Auflauf, Reversierung im Zulauf 03 ⇒ Freigabe im Auflauf, Freigabe im Zulauf 04 ⇒ Reversierung im Auflauf, Reversierung im Zulauf | 01 | |
| E | 00...03 | Impuls- / Totmann-Betrieb bei AUF- oder ZU-Befehl 00 ⇒ Auf: Impuls Zu: Impuls 01 ⇒ Auf: Impuls Zu: Totmann 02 ⇒ Auf: Totmann Zu: Impuls 03 ⇒ Auf: Totmann Zu: Totmann | 00 | |
| F | 00...99 | Einstellung der TEILÖFFNUNG 00 ⇒ IMPULS: Vollöffnung, AUF mit eingestellter Funktion 01...99 ⇒ IMPULS: Vollöffnung, AUF: Teilöffnung mit 1...99s Menüpunkt E muß dazu die Einstellung „00“ oder „01“ haben! | 00 | |

4. Allgemeine Funktionen

- Die Steuerung erfolgt über einen Mikro-Controller.
- Die Anzahl der Torbewegungen in AUF-Richtung wird in einem internen Speicher für Service-Zwecke abgelegt.
- Betrieb ohne Endschalter ist möglich. Die Abschaltung erfolgt dann in den Endlagen über Stromstop oder Laufzeit.

- Auf dem Steckplatz Funk kann durch Bestückung mit einem Funkempfänger (732/742/752/782) Impuls-Funktion mit Funk realisiert werden.
- Auf einem zweiten Steckplatz (Steckplatz A) kann mit einem Funkempfänger (732/742/752/782) die Funktion AUF / STOP / ZU / IMPULS / GEHFLÜGEL realisiert werden.
- Nach einem Netzausfall oder nach einem Reset erfolgt bei dem ersten Impulsbefehl die Laufrichtung AUF. Ist jedoch der Endschalter AUF betätigt, erfolgt die Laufrichtung ZU.
- Die Startverzögerung zwischen Lauf und Neustart des Motors beträgt immer 0,5s, um eine direkte Laufrichtungsumkehr (Gefahr von Getriebebruch!) zu verhindern. Der Start nach einem Stillstand von mehr als 0,5 s erfolgt unverzögert.

Bei Ansteuerung der AUF-Richtung geschieht folgender typischer Ablauf:

- + Das Warnlicht und das Licht schalten sofort.
- + Nach der Vorwarnzeit (Menüpunkt 9) schaltet das E-Schloß und M2 startet.
- + Nach weiteren 2,0s startet M1.
- + Nach der Anlaufzeit (Menüpunkt 4) schaltet das E-Schloß ab.
- + Die Stromkontrolle wird jeweils nach der Anlaufzeit (Menüpunkt 4) des entsprechenden Motors aktiviert.
- + Bei erreichtem Endschalter, nach Ablauf der jeweiligen Laufzeit oder einer Kraftabschaltung stoppt der jeweilige Motor unverzögert
- + Das Warnlicht wird unverzögert abgeschaltet, sobald beide Motore auf der Strecke oder in der Endlage stehen.
- + Das Licht bleibt nach dem letzten Motorlauf so lange an, bis die eingestellte Lichtzeit (Menüpunkt 4) abgelaufen ist.

Bei Ansteuerung der Zu-Richtung geschieht folgender typischer Ablauf:

- + Das Warnlicht und das Licht schalten sofort.
- + Nach der Vorwarnzeit (Menüpunkt 9) schaltet das E-Schloß und M1 startet.
- + Nach der Zulauf-Verzögerung (Menüpunkt 7) startet M2.
- + Die Stromkontrolle wird jeweils nach der Anlaufzeit (Menüpunkt 4) des entsprechenden Motors aktiviert.
- + Bei erreichtem Endschalter, nach Ablauf der jeweiligen Laufzeit oder einer Kraftabschaltung stoppt der jeweilige Motor unverzögert
- + Das Warnlicht wird unverzögert abgeschaltet, sobald beide Motore auf der Strecke oder in der Endlage stehen.
- + Das Licht bleibt nach dem letzten Motorlauf so lange an, bis die eingestellte Lichtzeit (Menüpunkt 4) abgelaufen ist.

Teilöffnung ist zweckmäßig als Personenzugang und zur Begrenzung von Wärmeverlusten im Winter.

6.3 Stop-Eingang

Stop-Eingang für Taster, externer Funk

Am Stop- Eingang (Klemmen 28 / 29) kann ein potentialfreier Schließer angeschlossen werden.

Funktion:

Die Funktion des STOP-Eingangs kann mit dem Menüpunkt B eingestellt werden. In Auf- und in Zulauf sind die folgenden Möglichkeiten gegeben:

Stop: Beide Motoren halten unverzögert an.
Mit dem nächsten Befehl erfolgt ein Lauf in der Gegenrichtung.

Freigabe: Die laufenden Motoren stoppen und laufen anschließend 2,0s in die Gegenrichtung. Mit dem nächsten Befehl laufen die Motore weiter in diese Richtung.

Rücklauf: Die laufenden Motore stoppen und laufen anschließend in die Gegenrichtung, bis zum Erreichen der Endlage.

Bei ständig betätigtem STOP ist über AUF oder ZU trotzdem ein Start möglich! Während der Freigabe durch STOP erfolgt bei einem erneuten STOP-Befehl keine Freigabe oder Reversierung, um einen Pendelbetrieb zu verhindern.

ACHTUNG: Der STOP-Eingang ist kein Sicherheitskreis!

6.4 Zu-Eingang

Zu-Eingang für Taster, externer Funk

Am ZU-Eingang (Klemmen 29 / 30) kann ein potentialfreier Schließer ausgeschlossen werden.

Funktion:

Gezielte Ansteuerung der Laufrichtung Zu im Impuls- oder Totmann-Betrieb (Menüpunkt E). Bei ständig betätigtem Zu-Eingang bleibt das Tor in der Endlage ZU stehen.

Bei Einstellung „Zulauf“ in Totmann ist eine eingestellte Schließautomatik aus Sicherheitsgründen nicht wirksam!

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|------|
| Impuls-Eingang | gelb | Auf-Eingang | gelb |
| Stop-Eingang | rot | Zu-Eingang | gelb |
| Lichtschranken-Eingang | rot | ES-ZU-Eingang M1 | grün |
| ES-AUF-Eingang M1 | grün | ES-ZU-Eingang M2 | grün |
| ES-AUF-Eingang M2 | grün | Gehflügel-Eingang | gelb |

6. Eingänge

6.1 Impuls-Eingang

Impuls-Eingang für Taster, Schlüsselschalter, Codeschloss, externer Funk.
Am IMPULS-Eingang (Klemmen 25 / 26) kann ein potentialfreier Schließer angeschlossen werden.
Der TEST-/ IMPULS-Taster im Bedienfeld arbeitet ebenfalls auf diesen Eingang.

Funktion:

| | |
|--------------------------------|--|
| Grundfunktion | → Auf-Stop-Zu-Stop-Auf usw. |
| Befehl bei Tor in Stellung Zu | → Auflauf |
| Befehl im Auflauf | → Stop. Nächster Befehl → Zulauf |
| Befehl bei Tor in Stellung Auf | → Das Tor schließt sofort nach der Vorwarnzeit |
| Bei Befehl im Zulauf | → Stop. Nächster Befehl → Auflauf |

Bei betätigtem AUF- oder ZU-Taster hat IMPULS keine Wirkung, bei betätigtem STOP oder LICHTSCHRANKE hat IMPULS nur eine stoppende Funktion.
Am Impuls-Eingang kann auch ein Codeschloß angeschlossen werden, das von Klemme 25 mit +20V unstabiliert versorgt wird.

6.2 Auf-Eingang

Auf-Eingang für Taster, externer Funk
Am AUF-Eingang (Klemmen 26 / 27) kann ein potentialfreier Schließer angeschlossen werden.

Funktion:

Gezielte Ansteuerung der Laufrichtung AUF im Impuls- oder Totmann- Betrieb (Menüpunkt E).

Bei ständig betätigtem Auf-Eingang bleibt das Tor in der Endlage AUF stehen.

Teilöffnung des Tores: Kann über Menüpunkt F eingestellt werden.

| | |
|---------------------------------|--|
| Befehl bei Tor in Stellung Zu | → Bei einem AUF-Befehl öffnet das Tor nur für die bei Menüpunkt F eingestellte Zeit. |
| Nächster Befehl | → Tor läuft erneut die eingestellte Zeit in Richtung Auf. |
| Zwei „Auf“-Befehle nacheinander | → Komplette Toröffnung! |

- + Ist der Antrieb beim Start sofort blockiert, da z.B. das E-Schloß nicht korrekt entriegelt hat, so fährt der Motor nochmals mit angezogenem E-Schloß zurück und versucht erneut einen Start (Wendestoß) mit voller Spannung.

Bei Ansteuerung der AUF-Richtung Funktion Gehflügel geschieht folgender typischer Ablauf:

- + Das Warnlicht und das Licht schalten sofort.
- + Nach der Vorwarnzeit (Menüpunkt 9) schaltet das E-Schloß und der Gehflügel (M2) startet.
- + Nach der Anlaufzeit (Menüpunkt 4) schaltet das E-Schloß ab.
- + Die Stromkontrolle wird nach der Anlaufzeit (Menüpunkt 4) des Motors aktiviert.
- + Bei erreichtem Endschalter, nach Ablauf der jeweiligen Laufzeit oder einer Kraftabschaltung stoppt der Motor unverzögert
- + Das Warnlicht wird unverzögert abgeschaltet, sobald der Motor auf der Strecke oder in der Endlage steht.
- + Das Licht bleibt nach dem letzten Motorlauf so lange an, bis die eingestellte Lichtzeit (Menüpunkt 4) abgelaufen ist.

Bei Ansteuerung der ZU-Richtung Funktion Gehflügel geschieht folgender typischer Ablauf:

- + Das Warnlicht und das Licht kommen sofort
- + Nach der Vorwarnzeit (Menüpunkt 9) kommt das E-Schloß und der Gehflügel (M2) startet.
- + Die Stromkontrolle wird nach der Anlaufzeit (Menüpunkt 4) des Motors aktiviert.
- + Bei erreichtem Endschalter, nach Ablauf der Laufzeit oder einer Kraftabschaltung stoppt der Motor unverzögert
- + Das Warnlicht wird unverzögert abgeschaltet, sobald der Motor auf der Strecke oder in der Endlage steht.
- + Das Licht bleibt nach dem letzten Motorlauf so lange an, bis die eingestellte Lichtzeit (Menüpunkt 4) abgelaufen ist.
- + Ist der Antrieb beim Start sofort blockiert, da z.B. das E-Schloß nicht korrekt entriegelt hat, so fährt der Motor nochmals mit angezogenem E-Schloß zurück und versucht erneut einen Start (Wendestoß) mit voller Spannung.

4.1 Laufzeit

- Die maximale Laufzeit kann für jeden Motor getrennt in 1s-Schritten von 00..98 s oder auf 3,0 min eingestellt werden (Menüpunkt 5 für M1 und Menüpunkt 6 für M2).
- Die wirksame Laufzeit wird für jeden Motor mit dem Punkt der 7-Segment-Anzeige dargestellt, auch wenn der Motor bereits über Impuls oder Endschalter abgeschaltet hat.

- In Laufrichtung ZU beträgt die Laufzeit automatisch ca. 1s mehr als in Laufrichtung AUF, um ein sicheres Schließen bei Betrieb ohne Endschalter zu gewährleisten.
- Ist die Laufzeit von Motor 2 (Menü 6) auf „00“ eingestellt, so verhält sich die Steuerung wie die 1-flügelige Variante. Die Menüs „3“ und „7“ sollten dann auch auf „00“ stehen!
- ***Nach jeder Laufzeitänderung muß eine neue „Lernfahrt“ erfolgen. Siehe auch Seite 4!***

4.2 Schließautomatik

- Die Offenhaltezeit (Menüpunkt 8) wird mit jedem neu eingehenden AUF-, NOTAUS- oder LICHTSCHRANKEN-Befehl zurückgesetzt.
- Die Schließautomatik ist wirksam, wenn beide Motoren, oder nur der Gehflügel, in der Endlage AUF oder auf der Strecke stehen.
- Bei entsprechender Funktionswahl der Lichtschranke (Menüpunkt C = „08, 09 oder 10“) schließen die Tore automatisch 0,5s, 3s oder 7s nach einer Lichtschrankenbetätigung, unabhängig von der eingestellten Offenhaltezeit der Schließautomatik. In Laufrichtung „AUF“ hat die Lichtschranke dann keine Wirkung, in der Endlage „AUF“ erfolgt dann jedoch automatisch nach 0,5s, 3s oder 7s der Schließvorgang. In Laufrichtung „ZU“ erfolgt bei diesen Einstellungen eine Reversierung mit ebenfalls automatischer Schließung nach 0,5s, 3s oder 7s in der Endlage „AUF“.
- Bei Menü B = „08“ kann, z.B. mit einer Zeitschaltuhr, über den STOP-Eingang die Schließautomatik ein- (geschlossener Stop-Eingang, rote LED an) oder ausgeschaltet werden.

4.3 Stromstop

- Es wird beim Lauf der effektive Kraftbedarf der Motoren im Bereich von 0...ca. 3,5A pro Motor gemessen. Wird bei Fahrten nach der Inbetriebnahme der gelernte Motorstrom überschritten, so erfolgt der Stromstop. Empfindlichkeit siehe Menüpunkt 2 für M1 und Menüpunkt 3 für M2.
- Je nach eingestellter Funktion (Menüpunkt D) erfolgt bei dem Stromstop eines Motors in AUF- oder ZU-Richtung sofort ein Stop, Freigabe oder eine Reversierung beider Motoren.
- Die Abschaltverzögerung beträgt systembedingt ca. 0,1s.
- Ab 2s vor der eingestellten Laufzeit (Menüpunkt 5 oder 6) erfolgt bei einem Stromstop nur ein Stop, damit, im Unterschied zu einem Hindernis auf der Strecke, in der Endlage keine Freigabe oder Reversierung erfolgt.
- Nach einem Stromstop laufen bei Stop oder Freigabe mit dem nächsten IMPULS-Befehl die Motoren von dem vermuteten Hindernis weg.

- Während der Freigabe von fest 2,0s erfolgt bei einem Stromstop nur ein Stop, um einen Pendelbetrieb bei verklemmtem Antrieb zu verhindern.
- Wurde bei einem Motor über Stromstop abgeschaltet, so blinkt der Querbalken der Zustandsanzeige dieses Motors bis zum nächsten Befehl. So kann erkannt werden, ob z.B. ein Flügel in der Endlage über Endschalter, Laufzeit oder über Stromstop abgeschaltet hat.
- Während dem Lauf wird von der Steuerung überprüft, ob für die Motore ein Strom gemessen wird. Ist dies nicht der Fall, so könnte auch die Strom Mess-Electronic defekt sein. Es erscheint dann die Alarmmeldung „E1“ für Motor 1 und „E2“ für Motor 2. Die Steuerung ist damit verriegelt, es ist keine Befehlsannahme mehr möglich. Die Rücksetzung kann über kurzes gleichzeitiges Drücken der beiden Wert-Tasten und „Test“ oder eine Unterbrechung der Netzspannung erfolgen. (Siehe auch Punkt 3)
- Werden die Menüs 2 (Kraft M1) oder 3 (Kraft M2) auf „00“ eingestellt, so erfolgt bei diesem Motor keine Kraftabschaltung. Bei nicht angeschlossenem Motor erfolgt dann auch keine Fehlermeldung „E1“ oder „E2“!

4.4 Sanftanlauf / Spannungs-Absenkung

- Während dem Anlauf des ersten Motors wird die Spannung über einen Phasen-Anschnitt von ca. 50V...230V hochgeregelt, um ein Pendeln von schweren Toren zu vermeiden.
- Auf der Strecke kann die Spannung für beide Motoren gemeinsam auf einen Wert von ca. 50V...230V reduziert werden (Menüpunkt 1), um eine deutlichere Stromänderung bei Lauf auf ein Hindernis zu erreichen, und zusätzlich auf der Strecke die maximal mögliche Kraft zu begrenzen.
- ***Nach jeder Spannungsänderung muß eine neue „Lernfahrt“ erfolgen. Siehe auch Seite 4!***
- Beim Start des zweiten Motors wird die Spannung für die Anlaufzeit von der reduzierten Spannung auf 230V hochgeregelt und danach erneut für beide Motoren reduziert.

5. Anzeige –LED´s

- Im Bedienfeld, links neben der 7-Segmentanzeige sind drei gelbe LEDs zur Anzeige von LICHT, WARNLICHT und E-SCHLOß vorhanden.
- Direkt hinter den Anschlußklemmen von Status / Funktion sind folgende LEDs angeordnet, die einen betätigten Eingang anzeigen: